

Aerte AD sisäilmandesinfiointilaite

Käyttöohje

Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteen pääkäyttäjälle, joka on vastuussa laitteen ylläpidosta.

Laitteeseen kuuluu

Laite, virtajohto muuntajalla ja seinäasennusteline (vain seinämalli).

Painikkeet

Laitteessa on kolme painiketta, joista vain ylimmäistä on/off painiketta tarvitaan tavanomaisessa käytössä.

Laitteen valojen värit tarkoittavat:

1. tasainen sininen - laite on toiminnassa
2. tasainen lila - laite kalibroi itseään heti käynnistyksen jälkeen
3. vilkkuva sininen - patruuna tulisi vaihtaa
vihreä - laite on kytketty virtalähteeseen, mutta patruuna ei ole käytössä
4. punainen - laite ei saa sähköä

Nestepatruunat

- Nestepatruunat ovat joko valmiiksi täytettyjä tai sitten niiden mukana on erillinen nesteputkilo tyhjän patruunan täyttöä varten. Neste täytetään aina uuteen puhtaaseen säiliöön.
- Nestepatruunat vaihdetaan kahden kuukauden välein.

Laitteen sijoittaminen huonetilaan

AD laite sijoitetaan seinälle 160 – 220 cm korkeuteen. Laitteen optimaalinen sijoituspaikka on huoneen suoralla seinällä, missä laitteen toimintasäde on vapaa.

Paikan valinnassa huomioitava

- vähintään 50 cm sähkölaitteesta
- ei suoraan ikkunan eteen
- ei heti kaapiston viereen, ettei jää kuollutta kulmaa

Laitteiden asennukseen ja sijoitteluun voi kysyä tarkempia neuvoja maahantuojalta.

Laitteen käyttöönotto

1. Kiinnitä laitteen virtajohto ja aseta laite paikoilleen. Seinälaite on syytä jo tässä vaiheessa laittaa seinätelineeseen kiinni. => laitteessa palaa vihreä valo
2. Irrota laitteesta nestepatruunan kotelo.
3. Aseta täytetty nestepatruuna patruunan laitekoteloon ja työnnä patruuna koteloihin laitteeseen.
4. Paina ylintä painiketta laitteen käynnistämiseksi.
5. Laitteen valon väri muuttuu tasaisen lilaksi ja muutamien minuuttien kuluttua tasaisen siniseksi.

HUOMIO! Varmista nestepatruunaa asettaessa, että patruunan sirukortti kohdistuu laitteessa sijaitsevaan vastakappaleeseensa, muuten laite ei lähde käyntiin.

Nestepatruunan vaihtaminen

1. Paina ylimmästä painikkeesta laite pois käytöstä.
2. Ota nestepatruuna ulos.
3. Paina kertaalleen ylintä painiketta nollataksesi aikalaskuri.
4. Laita uusi patruuna sisään. (ks. patruunan avaamisen ohje yläpuolella)
5. Paina ylintä painiketta laitteen käynnistämiseksi.

HUOM! Nestepatruuna sisältää pieniä määriä vetyperoksidia eli nestepatruunan käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Herkille henkilöille suositellaan hanskoja patruunan vaihtamiseen. **VÄLTÄ NESTETTÄ JOUTUMASTA SILMIIN!**

HUOM! Nestepatruuna tulee aina poistaa laitteesta siirron tai varastoinnin ajaksi. Patruunasta saattaa siirrettäessä valua nestettä laitteeseen ja näin rikkoa laitteen.

