

# SVETOLIT UV-C 100, 300, 600

UV-laitteet tuhoavat kertakäsittelyllä tilasta 99,9% mikrobeista, oli kyseessä sitten virukset, bakteerit tai itiöt. Käsittelyllä täydennetään tilan mekaaninen puhdistus.

Huone tyhjenetään ihmisistä, eläimistä ja kasveista ennen käsittelyä. Laitteeseen määritetään kesto-aika ja painetaan nappia, jonka jälkeen on 30 sek. aikaa poistua huoneesta ja sulkea ovi. Laite ilmoittaa äänimerkillä, kun käsittely on valmis ja huoneen voi taas ottaa käyttöön.

## UV-laitteen etuja

- ✓ Helppokäyttöinen ja nopea
- ✓ Tilat turvalliset käyttää välittömästi käsittelyn jälkeen.
- ✓ Desinfioi tilan kaikki pinnat, myös tekstiilit
- ✓ Tutkitusti tehokas ja turvallinen
- ✓ Ei jätä ainejäämiä pinnoille



Svetolit 300



Svetolit 100

## Desinfiointiaika

SVETOLIT	100	300	600
Huoneen pinta-ala m <sup>2</sup>	Kesto/ min	Kesto/ min	Kesto/ min
20	18	7	5
35	30	11	7
50	43	16	9
75	63	20	11
80	-	25	13
160	-	47	25
330	-	-	47

## Tekniset tiedot

SVETOLIT	100	300	600
Laitteen koko	270x190x550mm	460 x 460 x 1325 mm	460 x 460 x 1325 mm
Laitteen paino kg	4,5	24,5	28
Kannettava (K) / renkailla (R)	K	R	R
Lamppuja	1	2	4
UV aallonpituus (nm)	253,7	253,7	253,7
Max. UV tuotto (W)	100	300	600
UV säteily metrin etäisyydellä (W/m <sup>2</sup> )	8,4	18	35,5
Lampun kestoikä (h)	12000	12000	12000

Valmistaja: LIT UV Elektro GmbH  
Mittelweg 1  
DE – 99428 Isseroda  
info@lit-uv.de  
Tel. +49 3643/48 999

Maahantuoja: Terveystekniikka Valko Oy  
[www.terveystekniikka.fi](http://www.terveystekniikka.fi)  
info@terveystekniikka.fi  
tel. 045 600 9000